Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni per l'uso!

AWZ 9813 Guida di consultazione rapida

I

Manopola del programmatore
Ruotando questa manopola, si seleziona il programma di asciugatura.

Tasto Avvio/Pausa
Premendo questo tasto si avvia il programma di asciugatura. La spia lampeggia durante la fase di selezione e si accende durante l'asciugatura.

Spie

Filtro
La spia si accende quando occorre pulire il filtro e/o lo scambiatore di calore.
Pulire il filtro al termine di ogni ciclo.

Contenitore dell'acqua
La spia si accende quando occorre vuotare il contenitore. Il ciclo di asciugatura viene interrotto automaticamente. Svuotare il contenitore e riavviare il programma di asciugatura.
Svuotare il contenitore dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura.

Protezione dall'asciugatura eccessiva
La spia si accende quando viene selezionato un programma a umidità controllata, per indicare che la funzione di protezione è attiva. La funzione non è attiva nei programmi a tempo controllato 20' 40' 60' e "Asciugatura aerata".

Sequenza programmi



6th Sense	Asciugatura	Fine ciclo	Anti piega

Opzioni

Asciugatura delicata
Riduce l'intensità dell'asciugatura (consigliato per capi delicati).

Suoneria
Segnala la fine del ciclo di asciugatura.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 307 00474
(Soggetto a modifiche tecniche)

Funzionamento della macchina

Per ulteriori informazioni (inclusa la ricerca e risoluzione guasti e il servizio di assistenza), consultare i singoli capitoli del libretto di istruzioni.

Suddividere la biancheria secondo simbolo di cura dei capi:

Non asciugare in macchine asciugabiancheria

Asciugabile in macchine asciugabiancheria alle basse temperature

Asciugabile in macchine asciugabiancheria

Suddividere il carico secondo:

Spessore del materiale: ogni qualvolta si dispone di un carico eccessivo rispetto a quello che l'apparecchio può gestire, separare il carico secondo il peso (per esempio, asciugare asciugamani e biancheria intima separatamente).

Tipo di materiale: cotone (lino); Sintetici.

Livello di asciugatura: carico pronto per essere riposto, pronto per essere stirato, ecc.

Non asciugare in macchine asciugabiancheria: lana, seta, collant, tessuti con decorazioni in lamé, articoli ingombranti come sacchi a pelo, ecc.

Preparazione della

Verificare che tutti i bottoni o le cerniere lampo siano chiusi, e che le tasche siano vuote. Verificare che nel carico non siano stati lasciati inavvertitamente degli accendini. Capovolgere i capi.

Apertura sportello

Tirare la maniglia dello sportello. Se la sicurezza bambini è attivata, disattivarla (per ulteriori informazioni, consultare il capitolo *"Inversione dello sportello/Sicurezza bambini"* del libretto delle istruzioni).

Caricamento dell'asciugatrice e chiusura della porta

Dispiegare la biancheria nel cestello senza comprimerla per garantire un'asciugatura uniforme. Chiudere lo sportello.

Accensione della macchina e selezione dei programmi

Selezionare il programma di asciugatura desiderato ruotando la manopola del programmatore (per informazioni, consultare la tabella programmi).

Selezione delle opzioni (se disponibili)

Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto corrispondente.
La spia sopra il tasto corrispondente si accende a conferma della selezione. Se viene effettuata una selezione sbagliata (opzioni incompatibili), viene riprodotto un segnale acustico. Premere nuovamente il pulsante per annullare l'opzione.

Avvio dell'asciugatrice

Per avviare il programma di asciugatura, premere il tasto **Avvio/Pausa**.
La spia corrispondente si accende.
Modifica del programma selezionato: se si modifica il programma selezionato durante un ciclo di asciugatura, l'apparecchio si arresta. La spia indicante l'asciugatura lampeggia. Per avviare il nuovo programma, premere nuovamente il tasto **Avvio/Pausa**.
Interruzione del programma: per interrompere il ciclo di asciugatura dell'apparecchio, impostare la manopola del programmatore su "Asciugatura aerata" e premere il tasto **Avvio/Pausa**. Prima di aprire lo sportello, attendere almeno 5 minuti per consentire il raffreddamento dell'asciugatrice. Per motivi di sicurezza, il programma di asciugatura si interrompe automaticamente quando si apre lo sportello. Per riavviare il programma, chiudere lo sportello e premere di nuovo il pulsante **Avvio/Pausa**.

Fine del programma Svuotamento dell'asciugatrice

End **Fine:** estrarre il carico dall'asciugatrice. Il processo di asciugatura è completo ed è stata raggiunta la fase antipiega (attiva).

Anti-piega: se la biancheria non viene tolta dall'asciugatrice al termine del ciclo selezionato, viene automaticamente avviato un ciclo antipiega per un massimo di 60 minuti. Durante tale ciclo, il cestello ruota a intervalli regolari per impedire alla biancheria di stropicciarsi.

Spegnimento dell'asciugatrice

Impostare la manopola del programmatore su "**O**".

Pulizia del filtro pelucchi: aprire lo sportello, tirare il filtro pelucchi verso l'alto, estrarlo dall'apparecchio e aprirlo. Togliere eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. Chiudere il filtro e riposizionarlo nell'apposito alloggiamento.

Svuotamento del contenitore dell'acqua: estrarre il contenitore dalla maniglia e svuotarlo. Una volta svuotato, riposizionare il contenitore spingendolo a fondo nell'alloggiamento.

Se necessario, attivare la sicurezza bambini (per ulteriori informazioni, consultare il capitolo *"Inversione dello sportello/Sicurezza bambini"* del libretto delle istruzioni).

NOTA: utilizzare unicamente additivi e articoli in plastica specificati come idonei per essere utilizzati nelle asciugatrici e risciacquare con acqua abbondante gli articoli che sono stati pretrattati con prodotti smacchianti prima di inserirli nell'asciugatrice. Non asciugare mai oggetti di plastica o macchiati di oli vegetali nell'asciugatrice.

Panoramica dei programmi

Programmi / Gradi di asciugatura	Tipo di fibra tessile		Tessuti	Volume del carico kg	Opzioni: Asciugatura delicata	Opzioni: Suoneria	Tempo di asciugatura indicativo (in minuti): Carico molto bagnato	Tempo di asciugatura indicativo (in minuti): Carico bagnato
Cotone	**Pronto per essere indossato**	Biancheria spessa, multistrato come per esempio: teli di spugna, strofinacci da cucina e asciugamani, lenzuola, biancheria intima, accappatoi di spugna.	Capi colorati in cotone o lino lavati a caldo Max. 5,5 kg	3,0 5,5	X	X	95’ 160’	80’ 130’
	Asciugato, pronto per essere riposto *	Carichi che non richiedono di essere stirati, come: asciugamani, lenzuola, biancheria intima, vestiti da neonato, magliette, calze di cotone.		3,0 5,5	X	X	85’ 150’	70’ 120’
	Asciugato, pronto per la stiratura *	Biancheria che richiede di essere stirata, come: biancheria da letto e da tavola, asciugamani, magliette, polo, abiti da lavoro.		3,0 5,5	X	X	70’ 120’	60’ 100’
Tessuti misti	**Pronto per essere indossato**	Biancheria spessa, multistrato come per esempio: biancheria da letto e da tavola, tute da ginnastica, giacconi, coperte.	Biancheria sintetica, fibre miste o capi di cotone facili da stirare (stiratura non richiesta) Max. 2,5 kg	1,0 2,5	X	X	50’ 70’	40’ 50’
	Asciugato, pronto per essere riposto *	Carichi che non richiedono di essere stirati, come: camicie, bluse, magliette, indumenti sportivi.		1,0 2,5	X	X	40’ 60’	30’ 40’
	Asciugato, pronto per la stiratura	Biancheria che richiede di essere stirata, come: pantaloni, abiti, gonne, camicie, bluse.		1,0 2,5	X	X	30’ 50’	20’ 30’
Ultra delicato	**Asciugato, pronto per essere riposto**	Asciugatura a bassa intensità per delicati e capi etichettati ⊡, come per esempio: pantaloni, abiti, camicie, bluse.	Biancheria in fibre sintetiche come poliammide, nylon, poliacrilico, ecc. Max. 2,5 kg	2,5	X	X	115’	100’
Asciugatura aerata	**Il bucato viene aerato e rinfrescato con aria fredda per 30 minuti.**			-	-	-	-	-
Tempo/ ciclo	**Completa il ciclo di asciugatura o asciuga i singoli capi (adatto per tutti i tessuti).**		20' 40' 60'	-	X	X	20' 40' 60'	

* Programma di prova in conformità alla norma EN 61121.

Come procedere se ...

...si desidera curare e pulire correttamente l'asciugatrice:	**Pulire il filtro al termine di ogni ciclo.** →	• Aprire lo sportello. • Estrarre il filtro sollevandolo. • Aprire il filtro. • Togliere eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. • Chiudere il filtro. • Riposizionare il filtro nell'apposito alloggiamento.
	Vuotare il contenitore dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura. →	• Togliere il contenitore dell'acqua tirandolo mediante l'apposita maniglia. • Vuotare il contenitore dell'acqua. • Riposizionare il contenitore svuotato inserendolo **completamente** nell'apposito alloggiamento.
...inizialmente si desidera verificare da soli il buono stato dell'asciugatrice: (Se l'apparecchio non funziona correttamente, controllare la seguente lista prima di contattare il servizio assistenza – fare inoltre riferimento al capitolo pertinente nel libretto delle istruzioni)	**Il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo. La biancheria non è asciutta** →	• È stato selezionato il programma di asciugatura corretto? • La biancheria inserita era troppo bagnata (velocità di centrifuga della lavatrice inferiore a 800 giri/min)? Quando la velocità di centrifuga è inferiore a 800 giri/min, si possono verificare guasti al contenitore dell'acqua durante il ciclo di asciugatura. • Il filtro pelucchi è sporco (spia del filtro accesa)? • Lo scambiatore di calore è sporco? (fare riferimento alle istruzioni per l'uso). • La temperatura ambiente è troppo elevata? • Le spie END (fine) e Antipiega si accendono? Il ciclo di asciugatura è completo e la biancheria è stata estratta.
	L'asciugatrice non entra in funzione (dopo una caduta di corrente, premere sempre il tasto Avvio/Pausa). →	• La spina è stata inserita correttamente nella presa di corrente? • Si è verificata un'interruzione nell'erogazione di corrente elettrica? • Il fusibile è difettoso? • Lo sportello è stato chiuso correttamente? • È stato selezionato un programma di asciugatura? • È stato premuto il pulsante **Avvio/Pausa**?
	Si accende la spia del filtro o del contenitore dell'acqua. →	• Il filtro pelucchi è pulito? • Il contenitore dell'acqua è vuoto? • Il contenitore dell'acqua è stato posizionato correttamente? • Lo scambiatore di calore è pulito?
	Gocce di acqua sotto all'asciugatrice. →	• Lo scambiatore di calore è stato posizionato correttamente? • Sono stati eliminati eventuali pelucchi dalla guarnizione dello scambiatore di calore? • Sono stati eliminati eventuali pelucchi dalla guarnizione dello sportello? • Il contenitore dell'acqua è stato posizionato correttamente?

Servizio Assistenza

Se, dopo aver effettuato i suddetti controlli il guasto persiste o si presenta una seconda volta, spegnere l'apparecchio. Contattare il rappresentante del Servizio Assistenza (per ulteriori informazioni, consultare la cartolina della garanzia).

Quando si contatta il rappresentante del Servizio Assistenza, occorre conoscere i seguenti dati:

- Il tipo di anomalia.
- Il tipo e il modello di asciugatrice
- Il codice di assistenza (il numero dopo la parola Service riportato sull'etichetta adesiva) sulla parte destra dello sportello aperto.

SERVICE 0000 000 00000